



Este guia é destinado aos utilizadores do repetidor d 20.

Ele permite uma rápida aprendizagem do uso do aparelho. Para a ligação elétrica e a instalação, referir-se aos seguintes manuais:

• sinóptico de cablagem: 04-50-00 DD

manual de instalação: 07-02-05 MI

Segurança

A norma NF EN 60 950 prevê, para o material ligado por tomada de corrente, que a base desta tomada seja instalada à proximidade do material e facilmente acessível. Para o material ligado em permanência à rede, um dispositivo de corte rapidamente acessível deve ser incorporado na instalação fixa.




Vista de conjunto

Teclado



	Função			
ESC +	Rearranque	Pressionar de modo prolongado para rearrancar o repetidor.		
ESC	Escape	Saída de um menu ou da digitação em curso sem a tomar em conta.		
MENU	Modo configuração	Manter esta tecla pressionada durante a colocação sob tensão ou o rearranque para entrar em modo configuração.		
	Validação	Entrada num menu ou tomada em consideração da digitação em curso.		
	Teclas direcionais	Navegação nas opções de menu ou de lista. Indicação < > na zona de ajuda.		
50 +	Zero	_ Funcionamento autorizado segundo:		
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••	Taragem	 o modo de comunicação e o protocolo: ligação série, protocolo escravo A. 		
B/G	Bruto / Líquido	bus CANopen.a configuração do indicador:		
	Mudança do canal de medição	- zero, tara autorizados. - vários canais de medição, várias		
W	Mudança de extensão	extensões.		

Tela



		Função		
	Título / Símbolo	Modo Utilização		
1.	Zona de peso	Visualização de dados numéricos: peso, número de peças, dados calculados.		
2.	Zona utilizador	Indicações destinadas ao utilizador.		
3.	Zona de ajuda	 Indicação NET se a tara for tida em conta. Complemento de unidade. Indicação das teclas válidas. Ver detalhe a seguir. 		
4.	kg g t lb	Unidade.		
5.	D	Indicação que lembra que o peso visualizado no repetidor não é uma referência metrológica.		
6.	W1 W2	A extensão 1 ou 2 está ativa.		
_	~	O peso está instável.		
_	→0 ←	O peso está estável na zona de zero.		
7.	•	Confirmação da pressão de uma tecla.		



Modos de utilização

🖵 Repetidor em ligação série

- RPP/MOJE/COM 1
- 1. Visualização da tara.



 Visualização do peso líquido na balança com tara.



Repetidor em entrada analógica

- APP/MODE/ANALOG IN
- 1. Entrada analógica com sinal 0/10V.



2. Entrada analógica com sinal 4/20mA.



Repetidor em Bus de terreno

- · APP/MODE/CAN
- 1. Captura da tela no canal 1 com peso bruto.



2. Captura da tela no canal 2 com peso líquido.



Contador de impulsos


- APP/MODE/PULSE ENTR
- Visualização em modo contador de impulsos.
 A recolocação em zero do contador é efetuada por um dispositivo externo (entrada digital).





Mensagens de erro

- 1. Instrumento em subcarga
 - · Verificar o receptor de carga
 - Efetuar uma recolocação em zero
- 2. Instrumento em sobrecarga
 - Retirar uma parte da carga



- 3. Comando recusado
 - Exemplo: definição de tara com um peso instável



4. Erro de comunicação.



Notes



Notes

••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••

Notes

····
 .



 Sede social & Fábrica
 PRECIA-MOLEN

 BP 106 - 07000 Privas - França

 Tel.
 33 (0) 475 664 600

 Fax
 33 (0) 475 664 330
 E-MAIL webmaster@preciamolen.com

RCS: 386 620 165 RCS Aubenas

